

cena	t(s)	Acção
1		Entrada de público para a sala
2	15	B. Out
3	13	Com o som do vento da gravação
4	13	Final da voz da gravação, quando faz os 1º barulhos com o papel
5	10	Após cena da mão, quando surge cabeça pela 1ª vez
6	10	Quando surge cabeça 2ª vez e olha em volta
7	6	Quando faz pássaro
8	6	Após 2º sapo
9	6	Quando espalha papel pelo ar
10	40	Início da árvore
11	3	Quando atira papel ao ar
12	3	Quando pega na 1ª carta
13	3	Quando pega na 2ª carta
14	3	Quando pega na 3ª carta
15	5	Quando põe mãos na cara
16	0	MARIONETE
17	2	Quando surge por de trás da marionete
18	2	Após espreitar envelope pela 3ª vez
19	3	Quando atira marionete ao chão
20	3	Quando abre envelope (1ª cabeça)
21	3	Quando abre envelope (2ª cabeça)
22	1	Quando sai de baixo do papel
23	30	Quando rasga gola de papel
24	5	Após tirar papel dos pés, quando está no início do corredor PAR 64
25	5	Quando acalma movimento
26	9	Nos acordes finais da musica
27	5	Com a gravação das vozes e papel
28	4	Quando pega na ponta de papel da direita fundo
29	4	Quando pega na ponta de papel da esquerda frente
30	3	Quando pega na ponta de papel da direita frente
31	8	Quando sobe o saco
32	0	No "chan" da musica
33	10	B. Out
34	3	Agradecimentos
35	4	Luz de Público

Canal	Projector - Cor - Função
1	PC 1000 W - L 204 - Geral frente esquerda
2	PC 1000 W - L 204 - Geral frente centro
3	PC 1000 W - L 204 - Geral frente direita
4	PC 1000 W - L 204 - Geral contra esquerda
5	PC 1000 W - L 204 - Geral contra centro
6	PC 1000 W - L 204 - Geral contra direita
7	PC 650 W - L206 - Pontual frente (início)
8	PC 650 W - L206 - Pontual contra (início)
9	PC 650 W - L206 - 1ª Carta
10	PC 650 W - L206 - 2ª Carta
11	PC 650 W - L206 - 3ª carta
12	PC 650 W - L206 - Picado centro (corda)
13	PC 650 W / L206 - Picado Marionete
14	PAR 64 CP 62 - sem cor - Corredor fundo de cena
15	PAR 64 CP 62 - sem cor - Corredor fundo de cena
16	PAR 64 CP 62 - sem cor - Corredor fundo de cena
17	PC 650 W - L205 - Lateral chão esquerda frente
18	PC 650 W - L205 - Lateral chão esquerda fundo
19	PC 650 W - L205 - Lateral chão direita fundo
20	PC 650 W - L205 - Lateral chão direita frente
21	PC 650 W - L206 - Lateral cima esquerda frente
22	PC 650 W - L206 - Lateral cima esquerda fundo
23	PC 650 W - L206 - Lateral cima direita fundo
24	PC 650 W - L206 - Lateral cima direita frente
25	PAR 64 CP 62 - sem cor - Lateral esquerda fundo
26	PAR 64 CP 62 - sem cor - Lateral direita fundo
27	PC 650 W - L206 - Frente centro (saco)
28	PC 1000 W - L205 - Público

Quantidade de projectores:

9 PC 1000 W com palas e porta filtros

16 PC 650 W com palas e porta filtros

7 PAR 64 CP